

COMMENT FABRIQUER UNE ÉTAGÈRE D'ANGLE

Que vous vous en serviez comme rangement ou pour habiller un espace inexploité de la salle de bain, cette étagère d'angle apportera une touche d'originalité à votre décor!

Et puisqu'elle se fixe dans le coin d'une pièce, elle s'adapte même aux espaces de petite taille. Découvrez comment la fabriquer et la fixer au mur en quatre étapes simples!



VOYEZ COMMENT REPRODUIRE CE MODÈLE EN QUATRE ÉTAPES FACILES!

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Intermédiaire

TEMPS ESTIMÉ : 1 h 30

OUTILS NÉCESSAIRES

- Perceuse
- Cloueuse
- Ruban à mesurer
- Crayon de plomb
- Pinceau mousse
- Scie à onglets

MATÉRIEL REQUIS

- 2 planches de pin laminé de 8 po x 48 po
- Éponge à sabler (grain fin)
- Colle à bois
- Clous de 2 po pour cloueuse
- Bouche-pores
- Teinture ou vernis à base d'eau de type SamaN (teinte au choix)
- Vis à bois de 2 po

PRÉPARATION

Utiliser la scie à onglets pour couper les planches de bois en respectant les mesures suivantes, puis sabler les extrémités coupées :

- 7 morceaux d'une longueur de 8 po
- 2 morceaux d'une longueur de 5 po



1- ASSEMBLER LE PREMIER ANGLE

- À l'aide de la colle à bois, coller un morceau de 5 po sur l'extrémité d'un morceau de 8 po afin de former un angle droit, comme illustré.
- Fixer les deux morceaux à l'aide de la cloueuse.

2- ASSEMBLER L'ÉTAGÈRE

- En partant de la base formée à l'étape 1 et en suivant le même principe d'assemblage, assembler les autres morceaux de 8 po en les faisant alterner de côté afin de créer l'effet zigzag de l'étagère. Finir avec le morceau de 5 po restant. Vous référer à la photo finale pour mieux visualiser comment positionner chacun des morceaux.
- Boucher les trous formés par les clous avec le bouche-pores.
- Laisser sécher et sabler.



3- TEINDRE L'ÉTAGÈRE

- Appliquer la teinture ou le vernis choisi sur l'étagère à l'aide du pinceau en mousse pour assurer une belle finition.

4- FIXER L'ÉTAGÈRE AU MUR

- Installer l'étagère au mur à la hauteur désirée à l'aide des vis à bois et de la perceuse en vissant les vis dans les morceaux de 5 po, le plus près possible des morceaux de 8 po afin qu'elles soient le moins visibles possible une fois l'étagère installée. Idéalement, fixer l'étagère dans les montants ou utiliser des chevilles d'ancrage.

