

## LePage® Poly® Composé à Reboucher



### PRODUCT DESCRIPTION :

Le composé à reboucher Poly® de LePage® est une pâte de colmatage prête à l'emploi, à usages multiples et résistante à l'eau. Ce produit est excellent pour effectuer les réparations à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Il permet de réparer les fissures et les trous de petites dimensions.

### RECOMMANDÉ :

Il comble les fissures, les trous et les imperfections dans le plâtre, les cloisons sèches, le bois, la brique, le béton, la maçonnerie, la pierre et la plupart des matériaux de construction courants. Il s'emploie à l'intérieur et à l'extérieur.

### NON RECOMMANDÉ :

Utilisation comme calfeutre ou scellant; Avec des matériaux souples; Application sur le plancher; Application sous l'eau; Jointolement saillant sur la brique.



### CARACTÉRISTIQUES :

- Résistant à l'eau: Convient aux endroits très humides et résiste aux intempéries
- Répare les imperfections de surface partout: Adhère bien à divers matériaux
- Se ponce facilement: Permet une finition facile et se fond aux matériaux existants

### GRANDEURS :

- 300 mL
- 900 mL

### COULEURS :

- White

### NETTOYAGE :

Nettoyer immédiatement à l'eau la peau et les outils. Le produit séché peut être poncé ou gratté.

### MODE D'EMPLOI :

#### ÉTAPE 1

Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de graisse, de poussière et de matières étrangères. Appliquer à une température supérieure à 10 °C (50 °F). Pour un emploi à l'extérieur, ne pas appliquer s'il y a risque de pluie ou protéger de l'eau la partie réparée.

#### ÉTAPE 2

Appliquer le produit au moyen d'un couteau à mastic et lisser. Pour créer un fini plus lisse, tremper le couteau à mastic dans l'eau. Une application suffira pour les petites réparations.

#### ÉTAPE 3

Pour les trous de plus de 3 mm (1/8 po) de profondeur, appliquer par couches de 3 mm (1/8 po), en laissant sécher chacune des couches. Afin que les réparations soient invisibles, remplir légèrement au dessus du niveau de la surface en excédant sur la surface environnante.

#### ÉTAPE 4

Laisser sécher et poncer de façon à amincir le bord de la partie réparée et à ce qu'elle se fonde avec la surface environnante. Laisser sécher parfaitement avant de peindre pour éviter que la peinture ne se soulève ou forme des bulles.

#### ÉTAPE 5

Une couche mince de plâtre séchera en 1 à 5 heures environ; ce délai varie selon l'épaisseur du produit appliqué, la température et l'humidité. Appliquer un apprêt avant de peindre. Pour de meilleurs résultats, couvrir le produit appliqué à l'extérieur d'une peinture de bonne qualité.