

INDUSTRIAL II

D22001452

MOVIE Chêne Western

RÉFÉRENCE STRATIFIÉ 22001452
LAMINATE REFERENCE 22001452



8 mm

1380 mm
54,3"

244 mm
9,6"



Emballage/ Packaging

7 Planches/
Planks

25,37 pi²



AC4/CI.32

CLIC 5G



Aide-mémoire / Checklist

De quoi avez-vous besoin pour poser votre plancher stratifié?
Lisez et suivez attentivement les instructions d'installation
fournies avec le produit avant de commencer la pose.

What do you need to lay laminate floors? Please read carefully
and make sure to follow the installation instructions that are
attached to the package before starting installation.

Matériaux / Materials:

- Revêtement de sol stratifié INDUSTRIAL II /
INDUSTRIAL II laminate flooring
- Sous-plancher / isolation / Subfloor / insulation
- Plinthes / Baseboards
- Patins en feutre / Felt glides
- Moulures / Mouldings
- Arrêts de porte / Door stoppers
- Joint d'étanchéité acrylique / Acrylic sealing compound

Outils / Tools:

- Marteau / Hammer
- Couteau pour stratifié / Laminate cutter
- Scie circulaire avec lame au carbure ou scie sauteuse à lame
fine / Circular saw with carbide blade or a jigsaw with a fine
saw blade
- Scie à main pour la découpe de l'encadrement des portes /
Handsaw for the undercutting of the door frames
- Ruban à mesurer / Tape measure
- Crayon / Pencil
- Cales pour les joints de dilatation / Distance markers

Entretien / Care:

- Produit nettoyant pour revêtement
stratifié / Laminate cleaner

