


PIÈCES DE REMPLACEMENT REPLACEMENT PARTS

S/N	DESCRIPTION	# PIÈCE/ PART	S/N	DESCRIPTION	# PIÈCE/ PART
1	Capuchon pour montant / Jamb cap	3051567	13	Vis / Screws (M5 x 1/2") (12mm)	3051573
2	Montant mural / Wall Jamb	3051619	14	Capuchon pour support mural / Wall Bracket Cover	3051569
3	Joint d'étanchéité / Seal Gasket	3051511	15	Support en T / T Bracket	3051574
4	Panneau de verre fixe / Fixed Glass Panel	N/D	16	Vis / Screws (ST4 x 9/16") (40mm)	N/D
5	Vis / Screws (ST4 x 9/16") (40mm)	N/D	17	Roulettes inférieures / Bottom Rollers	3051575
6	Ancrages muraux / Wall Anchors	N/D	18	Moulure magnétique d'étanchéité / Magnetic Moulding Seal	3051506
7	Joint d'étanchéité / Seal Gasket	3051509	19	Moulure magnétique	3051507
8	Joint d'étanchéité / Seal Gasket	3051508	20	Poignée / Handle	3051504
9	Panneau de verre coulissant / Sliding Glass Panel	N/D	21	Montant magnétique / Magnetic Jamb	N/D
10.1	Rail supérieur 60 po (152,4 cm) / 60" (152,4 cm) Top Track	3051568	22.1	Moulure d'étanchéité inférieure 48" (122 CM) / Bottom Moulding Seal 48" (122 CM)	3051510
10.2	Rail supérieur 48 po (121,9 cm) / 48" (121,9 cm) Top Track	3051579	22.2	Moulure d'étanchéité inférieure 60" (152,4 CM) / Bottom Moulding Seal	3051726
11	Vis pour rail / Track Screws	3051572	23	Guide pour porte / Door Guide	3051576
12	Roulettes supérieures / Top Rollers	3051505	24	Seuil de la porte / Door Threshold	3051577
			25	Capuchon de seuil / Threshold Cap	3051578



TS0621

SERAM	CHROME
3011146-3011147	
TASSILI.CA	



TASSILI SUPRA®