

ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE AMOVIBLE


PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION





INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED



ÉTAPE 1 **1** Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.
STEP Shut off the main water supply before beginning installation.




CMG02-2019

BORIS	FINI CHROME FINISH
3051770	Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
TASSILI.CA	Importé par / Imported by NOVELCA Québec, Canada G2J 1C8




TASSILI SUPRA®


ÉTAPE 6
STEP




ÉTAPE 7
STEP



ÉTAPE 8
STEP



ÉTAPE 9
STEP




ROBINET DE CUISINE À DOUCHETTE AMOVIBLE

PULL-DOWN KITCHEN FAUCET


GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 10
STEP



ÉTAPE 11
STEP



ÉTAPE 12
STEP



ÉTAPE 13
STEP



Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
Importé par / Imported by NOVELCA, Québec, Canada G2J 1C8

CMG02-2019

*IMPORTANT: Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

*CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.